

# Imatrix

## Instrukcja obsługi sorter bilonu

Na samym początku należy podpiąć urządzenie do prądu, później włączyć za pomocą switcha I/O który jest z tyłu. Menu jest w języku polski. Monety które chcemy posortować wrzucamy z góry urządzenia, a następnie wciskamy przycisk “Start”. Urządzenie zacznie pracować i po podliczeniu wszystkich bilonów wciskamy czerwony przycisk “Stop”. Na wyświetlaczu zobaczymy ilość wszystkich monet oraz ich wartość. Monety jednogroszowe oraz 10 groszowe trafiają do tego samego pojemnika ze względu na ich wielkość.

**Monety wrzucamy STOPNIOWO, czyli na początku wkładamy kilkadziesiąt sztuk, a potem po kolei dorzucamy. W przeciwnym razie, przy większej ilości monet, urządzenie MOŻE się pomylić przy zliczaniu.**

Przycisk “Printer” pokaże nam rozpiskę wszystkich bilonów razem z ilościami.

Przycisk “Clear” kasuje nam wyniki liczenia.

Przycisk “Set” służy do wyznaczenia konkretnej ilości bilonów. Zatwierdzamy klawiszem “Start Stop”

Na “+” i “-” regulujemy ilość w funkcji “Set”

Na klawiszu “Bat” zwiększamy ilość w “Set” o 20

Z poważaniem **Kamil Brzyski**