

Instrukcja liczarki V40



Liczarkę podłączamy do zasilania lub wkładamy od spodu baterie. Po podłączeniu liczarka automatycznie się włączy.



Przed rozpoczęciem liczenia należy sprawdzić czy banknoty nie mają zagiętych rogów, muszą być prosto poukładane, odwrócone w tą samą stronę.

Banknoty wkładamy do literki L jak na zdjęciu poniżej, a następnie klikamy przycisk start.

