

## Instrukcja obsługi liczarki 8800

### 1. Odliczanie pożądanej ilości banknotów

Aby odliczyć pożądaną ilość banknotów, naciskamy przycisk batch, wyświetli się nam ilość 100 (czyli ilość która będzie odliczona przez liczarke), wartość możemy zmienić naciskając przyciski: batch, „+1” i „-1”. Aby wrócić do normalnego trybu, po wyjęciu banknotów naciskamy przycisk „Start”

### 2. Dodawanie poszczególnych partii banknotów

Aby liczarka dodawała poszczególne partie banknotów, wciskamy przycisk „ADD”, zaświeci się dioda, po przeliczeniu banknotów i ich wyjęciu, liczarka nie będzie resetować ilości przeliczonych banknotów, tylko będzie je dodawać do kolejnej partii. Aby wyłączyć tryb dodawania, jeszcze raz naciskamy przycisk „ADD”

### 3. Zliczanie automatyczne

Liczarka domyślnie liczy banknoty automatycznie, banknoty wkładamy pod kątem 45 stopni.

### 4. Zliczanie ręczne

Aby włączyć ręczne liczenie, wciskamy przycisk "Auto", strzałki powinny zniknąć z wyświetlacza, gdy włączymy tryb ręczny, zliczanie rozpoczynamy poprzez naciśnięcie przycisku "Restart"